



XP1
PWS-8

1	ЦЕТЬ
2	Пусковой
3	+ Uarc
4	Пусковой
5	U3 V_1
6	Общ_1
7	InvEn_Cold
8	

XP4
PWS-2-M

ЦЕТЬ	→
Pez.1	1
Pez.2	2

XP5
PWS-5-M

ЦЕТЬ	→
SA U/V	1
SA U/V	2
MAX	3
MP	4
MIN	5

XP3
XH-4

ЦЕТЬ	→
SENS_1 +	1
SENS_1 -	2
ЭФ+	3
ЭФ-	4

CP1
PWS-6-M

ЦЕТЬ	→
+5 V	1
СК	2
RESET	3
MISO	4
MOSI / 12V120V	5
GND	6

XP2
PWS-3-M

ЦЕТЬ	→
+5 V	1
DATA	2
GND	3

Перв. примен.
ЭИ.010.005-ВЛ-253(1306),
ЭИ.010.008-ВЛ-315(1306)

Справ. №

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

ЭИ.010.013-05 33			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
Разраб.	Комарова		22.07.13
Пров.	Беленький		
Т.контр.	Медведев		
Н.контр.			
Утв.	Гладышев		
INDICATOR AVR (11_26)			Лит.
Лист			Листов
ЗАО "ЭлектроИнтел"			Масштаб

