



XP1	ЦЕПЬ
1	- Uarc
2	Пусковой
3	+ Uarc
4	Пусковой
5	E3 V_1
6	Dba_1
7	invEn_Cold
8	

XP4	ЦЕПЬ
1	Рез.1
2	Рез.2

XP5	ЦЕПЬ
1	SA U/V
2	SA U/V
3	MAX
4	MP
5	MIN

XP3	ЦЕПЬ
1	SENS_1 +
2	SENS_1 -
3	ЗФМ+
4	ЗФМ-

CP1	ЦЕПЬ
1	+5 V
2	СК
3	RESET
4	MISO
5	MOSI / 12V120V
6	GND

XP2	ЦЕПЬ
1	+5 V
2	DATA
3	GND

Перв. примен.
ЭИ.010.005-ВЛ-253(1306),
ЭИ.010.006-ВЛ-315(1306)

Справ. №

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

ЭИ.010.013-05 33			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
Разраб.	Комарова		22.07.13
Пров.	Беленький		
Т.контр.	Медведев		
Н.контр.			
Утв.	Гладышев		
INDICATOR AVR (11_26)			Лит.
INDICATOR AVR (11_26)			Масса
INDICATOR AVR (11_26)			Масштаб
INDICATOR AVR (11_26)			Лист
INDICATOR AVR (11_26)			Листов
INDICATOR AVR (11_26)			ЗАО "ЭлектроИнтел"

ЭИ.010.013-05 INDICATOR-AVR (1126) ВД-253(1306), ВД-315(1306)

